



MULTIPURPOSE

EXTREME

Size: Medium ± 3 × 3 m / 9.8 × 9.8 ft. | Handled by: 

1

Take the fire blanket out of the smartbag.




2

Gently cover the burning object.



3

Make sure the fire blanket is tight all the way around the burning object. Wait at least 20 minutes before you remove the fire blanket.



ALWAYS CALL THE FIRE DEPARTMENT!

WARNING: Proper protection and breathing apparatus are required when dealing with a used blanket.



BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com



MULTIPURPOSE


EXTREME

Taille: Medium ± 3 × 3 m / 9.8 × 9.8 ft. | Manipulé par:


- 1** Sortez la couverture anti-feu du Smart-bag.



- 2** Recouvrez délicatement l'objet en feu.



- 3** Assurez-vous que la couverture anti-feu soit bien tendue jusqu'au sol et tout autour de l'objet en feu. Attendez au moins 20 minutes avant de retirer la couverture anti-feu.



i TOUJOURS APPELER LE SERVICE D'INCENDIE!

AVERTISSEMENT: Une protection adéquate et un équipement de protection respiratoire sont nécessaires lors de la manipulation d'une couverture anti-feu précédemment utilisée.



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com



MULTIPURPOSE


EXTREME

Größe: Medium ± 3 × 3 m / 9.8 × 9.8 ft. | Genutzt von: 


- 1** Nehmen Sie die Löschdecke aus der Smartbag.



- 2** Decken Sie das brennende Objekt vorsichtig ab.



- 3** Stellen Sie sicher, dass die Löschdecke rundherum und am Boden des brennenden Objekts fest anliegt. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Löschdecke entfernen.



IMMER DIE FEUERWEHR RUFEN!

WARNUNG: Beim Umgang mit einer gebrauchten Decke sind angemessener Schutz und Atemschutz erforderlich.



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com



MULTIPURPOSE

EXTREME

Tamaño: Medium $\pm 3 \times 3$ m / 9.8×9.8 ft. | Manipulado por: 


1

Saque la manta ignífuga de la smartbag.




2

Cubra cuidadosamente el objeto en llamas.



3

Asegúrese de que la manta ignífuga esté bien ajustada alrededor del objeto en llamas llegando hasta el suelo. Espere al menos 20 minutos antes de retirar la manta ignífuga.



¡LLAME SIEMPRE A LOS BOMBEROS!

ADVERTENCIA: Es necesario contar con la protección y el equipo de respiración adecuados al tratar con una manta usada.



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com